



MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY A35

Celkový pohled, sestava





Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro spuštění/zastavení nahrávání podržte stisknuté ovládací tlačítko dvě vteřiny, pokud LED dioda nesvítí. Jakmile začne rekordér nahrávat LED dioda pětkrát blikne. Když rekordér ukončí nahrávání LED dioda blikne jednou. V průběhu nahrávání sekvence blikání LED diody indikují stav baterie (První sekvence: 1 bliknutí – od 5% do 100%, 2 bliknutí – od 1% do 5% a 3 bliknutí znamenají, že baterie je skoro vybitá (měla by se dobít) a druhá sekvence indikuje kapacitu volné paměti: 1 bliknutí – 75%-100%, 2 bliknutí – od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50% a 4 bliknutí – od 0% to 25%).

Tabulka výdrže baterie

	5 kHz	6,7 kHz	8 kHz	10 kHz	13,3 kHz	20 kHz
Bez komprese	80 h	75 h	70 h	60 h	50 h	40 h
u-Law	65 h	60 h	57 h	52 h	45 h	X
4-bit ADPCM	65 h	60 h	55 h	50 h	37 h	X
2-bit ADPCM	65 h	60 h	57 h	52 h	40 h	X

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.