

MANUÁL KEYLOG TIME

(Určen k volnému stažení z internetu, počet stran: 2)



Upozornění

Použití odposlechové techniky v České republice a v Evropské unii může být v rozporu s platnými právními předpisy. Zařízení je dodáváno na studijní a testovací účely.

Pozor, nesprávnou manipulací může dojít k poškození zařízení. Výrobce neručí za případné škody způsobené špatným používáním zařízení.

Charakteristika zařízení

KEYLOG je univerzální odposlech klávesnice aplikovatelný na klávesnice s PS/2 konektorem popřípadě USB redukci. Odposlech se vkládá jako redukce mezi PC a klávesnici. Při manipulaci se zařízením je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Vyhněte se dotýkání kovových částí, kontaktů (zařízení je citlivé na elektrostatickou elektřinu). Při instalaci nepoužívejte hrubé násilí.

Instalace

1. Před montáží / demontáží **vypněte PC a odpojte napájení**.
2. Odpojte klávesnici od PC.
3. Nejprve vložte samotný KEYLOG do PS/2 konektoru PC.
4. Zpět připojte klávesnici do KEYLOG.

Vyvolání ovládacího MENU

1. Zapněte PC (nechte naběhnout operační systém).
2. Otevřete textový editor např. **Poznámkový blok**, který je standardně instalován ve Windows (nedoporučujeme používat editory s automatickou korekcí - např. MS Word).
3. Zkontrolujte, zda je zapnutá numerická klávesnice (obvykle klávesa " NumLock " signalizovaná led).
4. Umístěte myš kurzor do editoru a myš dále nepoužívejte.
5. Malými písmeny napište v editoru aktivační heslo "**keylog**" (doporučuje se před zadáním hesla stisknout mezerník).

Ovládací MENU

Po zadání hesla se automaticky vypíše do editoru následující menu:

volne misto (zbývající místo v paměti) znaku

1. vypis pameti
2. odposlouchavani - zapnuto
3. vymazat pamet
4. vyhledat
5. zmena hesla
6. nastavit cas
7. ukoncit

vyber –

Zadejte volbu použitím numerických kláves (číselná klávesnice). Při výpisu (tj. pokud KEYLOG vypisuje) do editoru, nestiskávejte žádné klávesy, nepoužívejte myš ani jiné aplikace.

Položky MENU

1. Slouží pro výpis paměti. Obsah bude vypsán do editoru stejně, jako tomu je při normálním psaní na klávesnici. KEYLOG se chová jako klávesnice a je nastaven na český jazyk.
2. Vypne nebo zapne odposlouchávání.
3. Trvalé vymazání obsahu celé paměti a nastavení ukládání záznamů na začátek.
4. Vyhledá slovo nebo frázi o maximální délce 15 znaků. (V zadání mohou být jen malá písmena a číslice, nepoužívejte SHIFT). Hledaný výraz se musí skládat ze stejných kláves, jako byly stisknuty při skenování. Zadání řetězce potvrďte stiskem ENTER.
5. Nastavení nového hesla - max. délka hesla 10 znaků. **V zadání mohou být jen malá písmena bez diakritiky (a-z) a číslice (0-9), nepoužívejte SHIFT. Jiné znaky mohou způsobit problémy s přihlášením.** Zadání nového hesla potvrďte stiskem ENTER.
6. Nastavení času hodin - při zadávání nového času je velmi důležité dodržet správný formát (např. „20.02.09,12-25“ – nuly, tečky, čárku a pomlku) a potvrdit ENTER. Pro vypnutí časových značek zadejte místo času písmeno „d“ a pro opětovné zapnutí „e“ a potvrďte ENTER.
7. Opuštění ovládacího menu (po provedení požadovaných operací a před opuštěním kurzoru z editoru vždy zadejte tuto volbu).

Pokud nebude do **25 sekund** po provedení poslední operace zadána žádná volba, dojde automaticky k **odhlášení** z menu. Pro opětovné navrácení do menu zadejte **znovu heslo**.

Další informace

KEYLOG ukládá i komunikační znaky. Jsou to příkazy jdoucí z PC do klávesnice. Objevují se po restartu nebo po stisku některých kláves. Tyto znaky, se objevují i ve výpisu paměti. Jsou to sekvence po sobě jdoucích stejných znaků, které se mohou u různých typů klávesnic a PC lišit. Nejčastěji jsou to kombinace číslic „3“ a písmen „f“. Podle těchto řetězců lze zjistit, kolikrát byl počítač restartován nebo zapnut.

Bezpečnostní upozornění!

- Neinstalujte KEYLOG při spuštěném PC nebo při připojeném napájení do zdroje PC
- Při nedodržení instalačního postupu (např. nejprve připojení klávesnice do KEYLOGU a následné připojení kompletu do PC) dojde k trvalému poškození zařízení
- Před vyvoláním ovládacího MENU se ujistěte, že je zapnutá numerická klávesnice
- Při zapnutém ovládacím MENU nepoužívejte myš, neopouštějte editor kurzorem
- Nestiskávejte klávesy v průběhu, kdy KEYLOG vypisuje do editoru
- Nezavírejte editor a nepracujte na PC bez opuštění ovládacího menu volba - 7. ukončit
- Výpis paměti musí být ve vypisovaném editoru nastaven na stejnou jazykovou sadu jako při odposlechu (např. EN, CZ, atd.)
- Nezapomeňte nově zadané heslo

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.