

MANUÁL - DIGITÁLNÍ DIKTAFON EDIC-MINI TINY A34

Celkový pohled, sestava



1. USB konektor
2. Tlačítko pro spuštění nahrávání
3. Pouzdro rekordéru
4. LED dioda (na spodní straně)
5. Tlačítko RESET (otvor na spodní straně)
6. Zabudovaný mikrofón

Zapnutí rekordéru

Pro zapnutí rekordéru, podržte tlačítko (2) po dobu 2-3 vteřin. Rekordér spustí samotestování. V průběhu samotestování LED dioda (4) blikne třikrát za sebou a po pauze počtvrté. Tato pauza může trvat několik vteřin, záleží na velikosti paměti rekordéru.

Před použitím kompletně dobijte baterii.

Zapnutí/vypnutí nahrávání

Pro spuštění/zastavení, podržte tlačítko stisknuté dvě vteřiny, když LED dioda nesvítí. Když rekordér začne nahrávat, tak LED dioda pětikrát blikne. Při ukončení nahrávání LED dioda blikne jednou. Časová prodleva před posledním bliknutím může trvat i několik vteřin, záleží na velikosti paměti rekordéru.

Během nahrávání sekvence blikání LED diody indikují nabití baterie (první sekvence: 1 bliknutí – plně nabitá, 2 bliknutí – dostatek na práci a 3 bliknutí znamenají, že baterie je skoro vybitá (měla by se co nejdříve dobít) a druhá sekvence indikuje kapacitu volné paměti: 1 bliknutí – 76%-100%, 2 bliknutí – od 50% do 75%, 3 bliknutí – od 25% do 50% a 4 bliknutí – od 1% do 25%).

Pro zjištění výdrže baterie v různých módech, použijte data z tabulky (data jsou pro EDIC-mini Tiny A34-150h)

Kompresce Vzorkovací frekvence (k Hz)	Bez komprese	uLaw	ADPCM 4 bits	ADPCM 2bits
	Výdrž baterie (v hodinách)			
5.5	50	44	39	42
8	42	35	28	33
11	31	28	26	27
16	25	21	19	21
22	21	17	15	15

Nabíjení akumulátoru

Připojte rekordér k počítači přes USB port. Rekordér se automaticky začne nabíjet. Ponechte rekordér připojený k počítači tři hodiny (počítač musí být zapnutý) pro kompletní dobíjení baterie. V průběhu nahrávání LED dioda pozvolna bliká v pětisekundových intervalech. Když je baterie plně nabitá LED dioda začne blikat bez intervalů. Nenechávejte Li-pol baterii vybitou. Dobíjejte rekordér jednou až dvakrát každé dva měsíce, i když rekordér nepoužíváte.

Technická pomoc

Pro další dotazy a rady se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní údaje naleznete na www.odposlechy.com v sekci kontakt.